

Столы монтажные электрические ALFRA AMTE-200, AMTE-250

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	



АМТЕ 200

031002



АМТЕ 250

031001



с помощью двигателя, работающего от аккумулятора

с помощью двигателя, работающего от аккумулятора, путем изменения угла наклона



0–80°

фиксированная 90 см



1100×1900 мм

200 кг

1400×1200 мм

93 кг

Электрический монтажный стол АМТЕ 200
2 зажимных крепления с винтом
2 быстрозажимных крепления
Внешнее зарядное устройство для аккумулятора



с помощью двигателя, работающего от аккумулятора

с помощью двигателя, работающего от аккумулятора



0–80°

изменяемая 80–110 см



1100×1900 мм

300 кг

1400×1200 мм

140 кг

Электрический монтажный стол АМТЕ 250
2 зажимных крепления с винтом
2 быстрозажимных крепления
Внешнее зарядное устройство для аккумулятора

ОПЦИИ ДЛЯ ВСЕХ СТОЛОВ АМТ




КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ШКАФОВ
Арт. № 03100-005

ОПЦИИ ДЛЯ АМТЕ 200/250



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРОВОДА
Арт. № 031001-003



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАТУШКИ С ПРОВОДОМ
Арт. № 031001-002

ОПЦИИ ДЛЯ АМТЕ 250



РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
для боковой подачи монтажной панели в шкаф
Арт. № 031001-004

ОПЦИИ ДЛЯ АМТЕ 200 / 250

ЗАПАСНОЙ АККУМУЛЯТОР
Арт. № 031001-001

ПЕРЕХОДНИК
для 110 В / 60 Гц
Арт. № 031001-0011

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	